
EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide
FI: Asennusohje

LUZONSE


TYFON LED

220–240V 50/60Hz LED IP65



SPECIFICATIONS / SPESIFIKASJONER / SPECIFIKATIONER / TEKNISET TIEDOT


NO EL. NR.	SE. E-NR.	FI S. NRO.	ITEM	KELVIN	WATT	L x W x H
3305871	7211578	4314300	Tyfon 48W IP65 Klar/Prism (2x36W)	3000K	48W	1270 mm x 140 mm x 92 mm
3305872	7211579	N/A	Tyfon 30W IP65 Klar/Prism	3000K	30W	1565 mm x 93 mm x 92 mm
3305873	7211580	4314302	Tyfon 60W IP65 Klar/Prism (2x58W)	3000K	60W	1565 mm x 140 mm x 92 mm




EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.


OBS!
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: CABLE CONNECTION
NO: LEDNINGSTILKOBLING
SE: KABELANSLUTNING
FI: KAAPELILIITÄNTÄ




EN: Installation of fittings should only be done using the included mounting clips. (2 pcs).
NEVER screw directly into the luminaire housing, the construction will deteriorate and IP level will not be maintained.
NO: Montering av armatur skal kun gjøres ved bruk av medfølgende monteringsklips.(2 stk).
ALDRI skru direkte i armaturhuset, da konstruksjonen svekkes og IP grad ikke opprettholdes.
SE: Installation av armatur får endast göras med den medföljande monterings klipp. (2 st).
ALDRIG skruva direkt i armaturhuset da vill konstruktionen försämras och IP grad inte upprätthålls.
FI: Valaisimien asennus on tehtävä vain mukana olevilla asennuskiinnikkeillä (2 kpl).
ÄLÄ koskaan ruuvaa suoraan valaisimen runkoon koska valaisinrakenne heikkenee ja IP luokitus ei täyty.






EN: MOUNTING
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: ASENNUS


1




2




3




4




5



6



7



EN: REPLACING LED PANEL
NO: BYTTE AV LED PANEL
SE: BYTE AV LED-PANEL
FI: LED-MODUULIN VAIHTAMINEN

EN:
1. Open the handles.
2. Lift/tilt the plate with LED modules and components.
3. Loosen the quick connection that connect the fixture with LED module/ component plate.
4. Loosen the safety chain/suspension link for the LED module plate.
5. Replace the module plate with a new one and do the same steps in reverse order.

NO:
1. Åpne vriderne.
2. Løft/vipp av platen med LED moduler og komponenter.
3. Løsne hurtigkoblingen som forbinder armaturstammen med LED modul/ komponentplaten.
4 Løsne sikkerhetslenken/opphenglenken for LED modul platen.
5. Bytt ut platen med en ny og gjør samme steg i motsatt rekkefølge.

SE:
1. Öppna vridarna.
2. Lyft/luta skivan med LED-moduler och komponenter.
3. Lossa snabbkopplingen som förbinder stomme med LED-modul/ komponentplattan.
4 Lossa säkerhetskedjan/upphängningslänk till LED-modul plattan.
5. Byt ut skivan mot en ny och gör samma steg i omvänd ordning.

FI:
1. Avaa pidikkeet
2. Nosta/kallista LED-komponenttilevyä
3. Irrota pikaliitintä joka yhdistää LED-komponenttilevyä valaisinrunkoon
4. Irrota LED-levyn turvaketjua/ripustuslenkkiä
5. Vaihda LED-levy uuteen ja suorita sama päinvastaisessa järjestyksessä

