

RT2, toimii **keskusohjauspainikkeena** toiminnoissa 2S, WS, SS1 ja SS2. Suunta-painike on opetettava molempiin kanaviin RT1 ja RT2 toiminnossa 2xS, toimimaan **keskusohjauspainikkeena**. Opetettaessa kiertokytkimiä ja GFVS, vahvistusviestit aktivoidaan ja lähetetään automaattisesti.

2. Aseta ylempi kiertokytkin asentoon LRN. LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3. Paina opetettavaa painiketta/anturia. LED-merkkivalo sammuu.

Opettaaksesi lisää muita antureita, käännä ylempi kiertokytkin hetkeksi pois asennosta LRN ja takaisin. Jatka sen jälkeen kohdasta 1.

Opetuksen jälkeen, aseta kiertokytkimet halutun toiminnon mukaiseen asentoon.

Toimintojen tahattoman opetuksen estämiseksi, painikkeet voidaan opettaa painamalla painikkeita nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.

Käännä ylempää kiertokytkintä 2 sekunnin kuluessa kolme kertaa peräkkäin oikeaan reunavasteeseen LRN (myötäpäivään) ja takaisin. LED välähtää kahdesti. Paina opetettavaa painiketta kaksoispainalluksella. LED-valo sammuu.

Jos haluat vaihtaa takaisin yhden painalluksen opetus toimintoon, käännä ylintä kiertokytkintä 2 sekunnin sisällä kolme kertaa oikeaan reunavasteeseen LRN (myötäpäivään). LED-valo vilkkuu hitaasti. Virtakatkoksen jälkeen, laite kytkeytyy automaattisesti takaisin yhden painalluksen käyttötilaan.

Sekä salattua että salaamatonta tiedon siirtoa käyttäviä antureita voidaan opettaa.

Salattua tiedonsiirtoa käyttävien anturien/lähettimien opettaminen:

1. Käännä ylempi kiertokytkin asentoon LRN.
2. Käännä alemmaa kiertokytkintä 3 kertaa vasempaan reunavasteeseen (vastapäivään).
LED-valo alkaa vilkkua hyvin nopeasti.
3. Aktivoi 120 sekunnin kuluessa anturin salattu tiedonsiirto. LED-valo sammuu. Huomio! Jännitteensyöttöä ei saa katkaista.

4. Opetta nyt salattua tiedonsiirtoa käyttävät anturit, kohdan *Anturien/lähettimien opettaminen* mukaisesti.

Opettaaksesi lisää salattua tiedonsiirtoa käyttäviä antureita, käännä ylempi kiertokytkin hetkeksi pois asennosta LRN ja takaisin. Jatka sen jälkeen kohdasta 1.

Salattua tiedonsiirtoa käyttävissä antureissa käytetään 'juoksevaa koodia', eli koodi muuttuu sekä lähettimessä että vastaanottimessa jokaisen viestin yhteydessä. Mikäli yhdestä anturista lähetetään yli 50 viestiä toimilaitteen ollessa pois päältä, aktiivinen toimilaite ei sen jälkeen enää tunnista anturia, vaan se on opetettava uudelleen salattua tiedonsiirtoa käyttäväksi anturiksi. Toimintojen uudelleen opettaminen ei ole tarpeellista.

Toistotoiminnon kytkeminen päälle/pois:

Jos käyttöjännitettä kytkettäessä paikallisessa ohjaustulossa on ohjausjännite päällä, toistotoiminto kytkeytyy päälle/pois. Kun käyttöjännite kytketään päälle, aktivoidun tilan merkiksi LED-valo palaa 2 sekunnin ajan = toisto OFF (tehdasasetus) tai 5 sekunnin ajan = toisto ON.

Vahvistusviestien aktivoiminen:

Laite toimitetaan tehtaalta vahvistusviestitoiminto poiskytkettynä. Aseta ylempi kiertokytkin asentoon CLR. LED-valo vilkkuu nopeasti. Käännä sitten 10 sekunnin sisällä alinta kiertokytkintä kolme kertaa vasempaan reunavasteeseen päin (vastapäivään) ja takaisin. LED-valo lopettaa vilkkumisen ja sammuu 2 sekunnin kuluttua. Vahvistusviestitoiminto on nyt kytketty päälle.

Vahvistusviestien poistaminen käytöstä:

Aseta ylempi kiertokytkin asentoon CLR. LED-valo vilkkuu nopeasti. Käännä sitten 10 sekunnin sisällä alinta kiertokytkintä kolme kertaa vasempaan reunavasteeseen päin (vastapäivään) ja takaisin. LED-valo sammuu välittömästi. Vahvistusviestitoiminto on nyt kytketty pois päältä.

Tämän toimilaitteen vahvistusviestien opettaminen toisiin toimilaitteisiin:

Kosketin 1: Aseta ylempi kiertokytkin asentoon 2xS. Kytkentäasennon vaihtamiseen ja samanaikaiseen vahvistusviestien lähettämiseen on käytettävä paikallista ohjaustuloa.

Kosketin 2: Käännä ylempi kiertokytkin asennosta 2S asentoon WS, kosketin 2 kytkee päälle ja vahvistusviesti lähetetään. Käännä ylempi kiertokytkin asennosta WS asentoon 2S, kosketin 2 kytkee pois ja vahvistusviesti lähetetään.

Muiden toimilaitteiden vahvistusviestien opettaminen tähän toimilaitteeseen:

Muiden toimilaitteiden vahvistusviestien opettaminen on järkevää vain siinä tapauksessa, että tätä toimilaitetta käytetään toiminnossa 2S tai 2xS. Vahvistusviestit opetetaan keskuspainikkeiksi. Opetuksen jälkeen, käännä kiertokytkin halutun toiminnon asentoon.



Kun toimilaite on valmis opetusta varten (LED-valo vilkkuu hitaasti), seuraava saapuva signaali opetetaan toimilaitteeseen. Siksi on ehdottoman tärkeää, että opetusjakson aikana mitään muita antureita ei aktivoida.

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä:



<http://eltako.com/redirect/FMS61NP-230V>



THE UNIQUE WIRELESS **PROFESSIONAL**
SMART HOME STANDARD

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolaitetyyppi FMS61NP-230V täyttää direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com

43/2023 Oikeus muutoksiin pidetään.