Introduction / Introduzione

Thanks for choosing a Pixsys device.

The **Signal converter code 2000.35.010** converts a signal obtained from temperature sensors PT100, PT1000 or NI100 (with a 2, 3 or 4 wires connection) into a current signal for 4..20mA loop (2 wires).

- Main features are: • High accuracy;
- High accuracy;
 16bit conversion;
- Programmable by RFid (NFC);
- 4K Word non-volatile memory (circular buffer) for data-logging with sampling
- time selectable by the user;
 Possibility to rescale the output 4..20mA compared to temperature input value;
- Field calibration to compensate eventual errors (Gain and Offset);
- Compact dimensions;
- The software LabSoftView (available for download on Pixsys website) and the RF Programmer allow:
 - complete configurability of the device;
 - download on PC of logged data;
 - visualization/printing of the temperature time trend

Grazie per aver scelto un prodotto Pixsys.

Lo strumento 2000.35.010 Convertitore RTD 4..20mA converte un segnale di temperatura acquisito attraverso sonde PT100, PT1000 o Ni100 con collegamento a 2, 3 o 4 fili in un segnale normalizzato in corrente per loop 4..20 mA (tecnologia 2 fili).

Le caratteristiche dello strumento sono:

- Elevata precisione;
- Conversione della misura a 16 bit;
- · Programmabilità via RFid (NFC);
- 4K Word di memoria non volatile (buffer circolare) per data-logging con tempo di campionamento impostabile dall'utente;
- Possibilità di riscalare l'uscita 4..20mA rispetto all'ingresso in temperatura;
- · Taratura in campo per recuperare eventuali errori delle sonde (Gain e Offset);
- Ridotto ingombro;
- Tramite il software LabSoftView (scaricabile dal sito pixsys.net) e il programmatore RF Programmer, è possibile fare:
 - configurabilità completa del convertitore;
 - download su pc del logging registrato;
 - visualizzazione e stampa della curva temperatura tempo

Safety guide lines / Norme di sicurezza

Read carefully the safety guidelines and programming instructions contained in this manual before using/connecting the device.

Only qualified personnel should be allowed to use the device and/or service it and in accordance to technical data and environmental conditions listed in this manual.

Do not dispose electric tools together with household waste material. In observance European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.


Prima di utilizzare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni e le misure di sicurezza contenute in questo manuale.

L'utilizzo/manutenzione è riservato a personale qualificato ed è da intendersi esclusivamente nel rispetto dei dati tecnici e delle condizioni ambientali dichiarate.

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente al fine di essere reimpiegate o riciclate in modo eco-compatibile.

2 *Dimensions and installation / Dimensioni e installazione*





2000.35.010 Converter / Convertitore RTD - 4...20mA





2300.10.176-RevA Software Rev. 1.00 220113

User manual - Manuale d'uso



Read carefully the safety guidelines and programming instructions contained in this manual before using/connecting the device.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere con attenzione le informazioni di sicurezza e settaggio contenute in questo manuale.





PIXSYS s.r.l. www.pixsys.net sales@pixsys.net - support@pixsys.net online assistance: http://forum.pixsys.net



3 Technical Data / Dati tecnici 3.1 General data / Caratteristiche generali

5.1 General data / Caratteristiche generali		
1	<i>Operating range</i> Range funzionamento	6-32 Vdc
2	<i>Current output</i> Uscita in corrente	420 mA (2 wires) 420 mA (2 fili)
3	Output resolution Risoluzione in uscita	1 μΑ
4	<i>Over-range output</i> Uscita over-range	f.s. + 5°C
5	<i>Under-range output</i> Uscita under-range	f.s 5°C
6	<i>Failure output</i> Uscita guasto	selectable 21,5mA or 3,8mA selezionabile tra 21,5mA o 3,8mA
7	<i>Current output protection</i> Protezione uscita in corrente	<i>30 mA approx.</i> 30 mA circa
8	<i>Rejection</i> Reiezione	50-60 Hz
9	Max transmission error Max errore di trasmissione	greater between 0,1% f.s. or 0,2°C maggiore tra 0,1% f.s. o 0,2°C
10	EMI	< 0,5%
11	<i>Cable resistance</i> Resistenza cavi	Max 20Ω
12	<i>Temperature coefficient</i> Coefficiente di temperatura	< 100 ppm
13	<i>Sampling time</i> Tempo di campionamento	300 ms
14	Response time (1090%) Tempo di risposta (1090%)	circa 600 ms
15	<i>Sealing</i> Grado di protezione	IP 20
16	Conformity Normative	CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

3.2 *Thermo-mechanic features /* Caratteristiche termomeccaniche


1	<i>Operating temperature</i> Temp. di funzionamento	-40+85 °C
2	Humidity	30-90% @ 40°C (<i>non condensing</i> / non
	Umidità	condensante)
3	Storage temperature	
	Temperatura	-40+105°C
	magazzinaggio	
4	Connections	Screw pins
	Connessioni	Morsetti a vite
5	Conductors section	1 mm ²
	Sezione conduttori	1 111111-
6	Wires strip	8 mm
6	Spelatura conduttori	0 11111
7	Enclosure	Nulan (DA66)
	Custodia	Nylon (PA66)
8	Dimensions	22 mm @ 45 mm
	Dimensioni	25 mm, 9 45 mm
8		23 mm, Ø 45 mm

4 Input / Ingressi

	<i>Measuring range: -200+800°C /</i> Range di misura: -200+800°C
Pt100	Resistance range: 18,5378 Ω / Range di resistenza: 18,5378 Ω
	Connection: 2, 3, 4 wires / Tecnica di collegamento: 2, 3, 4 fili
	<i>Measuring range: -50+170°C /</i> Range di misura: -50+170°C
Ni100	<i>Resistance range: 69223</i> Ω / Range di resistenza: 69223 Ω
	Connection: 2, 3, 4 wires / Tecnica di collegamento: 2, 3, 4 fili
	<i>Measuring: -200+800°C</i> / Range di misura: -200+800°C
Pt1000	<i>Resistance range: 1853780</i> Ω / Range di resistenza: 1853780 Ω
	Connection: 2 wires / Tecnica di collegamento: 2 fili

4.1 Connections / Connessioni

Cables colors according to IEC60751 / Colorazioni cavi come da IEC60751



5 Configuration / Configurazione




To configure this signal converter it is necessary to use a **RF Programmer** and the configuration software **LabSoftView**, available for all Pixsys parametric devices. After connecting the RF Programmer via USB and activating the software, it is possible in "EDIT" mode to configure the device selecting type of sensor, measuring range, output for error signal and sampling frequency for the registration. The keys "WRITE" and "READ" allow to write and read data on the devices quickly and easily.

On the lower side of the display a list of all programmed devices is showed; it can be printed to confirm that the programming has been completed successfully.

La configurazione di questo convertitore di segnale richiede l'utilizzo di un base programmatore (**RF Programmer**) e del software di configurazione **LabSoftView** sviluppato per tutti i dispositivi parametrici Pixsys.

Dopo aver connesso tramite porta USB l'RF Programmer e attivato il software è possibile con la modalità "EDIT" parametrizzare il dispositivo selezionando il tipo di sensore, range di misura, uscita per segnalazione errore e la frequenza di campionamento per la registrazione. Con i tasti "WRITE" e "READ" è possibile scrivere e leggere i vari dispositivi velocemente e in modo agevole. Nella parte bassa dello schermo appare la lista riassuntiva dei dispositivi programmati, che può essere stampata per certificare la buona riuscita delle operazioni.



6 Data Logger

This signal converter is provided with a datalogging function for the input signal. Fixing the sampling time (1..3600 seconds) each time the loop 4..20mA powers the device up, this will store the input value into a non-volatile memory. Through the RF Programmer it is possible to download/display/print all data.

Questo convertitore di segnale è provvisto di una capacità di storicizzazione del segnale in ingresso. Fissando il tempo di campionamento (impostabile tra 1 e 3600 sec.) ogni volta che il loop 4..20mA alimenterà il dipositivo questo archivia il valore in ingresso su una memoria non volatile. Tramite l'RF Programmer è possibile scaricare tutti i dati e presentarli a video o stamparli.

