

SIMPAL-T20 orjapistorasia



T20 orjapistorasian liittäminen SimPal T40 tai SimPal G4 laitteisiin:

1.) Varmista, että T20 on tehdasasetuksilla:

- Kytke laite pistorasiaan ja paina M-painiketta >10 sekunnin ajan pohjaan
- Irroita laite pistorasiasta

2.) Lähetä (pääkäyttäjänä) seuraava komento T40/G4 laitteelle: **#60#nimi#**

- Nimi saa sisältää vain englanninkielisiä merkkejä ja numeroita - ei skandeja!

Kun saat SMS-viestin *"Power on "nimi" socket now!"*, kytke T20 laite pistorasiaan. Tämän jälkeen T20 merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja saat SMS viestinä ilmoituksen onnistuneesta laitteen kytkennästä.

T20 pistorasian toiminnan tilan tarkistus (pääkäyttävä): #70#

T20 pistorasian etäohjaus:

Kytke päälle: **#61#nimi#**

Kytke pois: **#62#nimi#**

Liitetyn T20 laitteen parituksen poistaminen:

#71#

T20 lämpötilaohjaus

#67#nimi#mode#ala#ylä#

nimi tarkoittaa orjarasialle annettua nimeä

mode tarkoittaa lämmitys 1 tai viilennys 2 toimintoa

ala tarkoittaa alalämpötilaa

ylä tarkoittaa ylälämpötilaa

Esimerkiksi : #67#orja1#1#5#15#

Määritellään orja1 nimiselle orjarasialle lämmityksen kytkentä päälle jos lämpötila laskee alle 5 asteen ja lämmitys lopetetaan kun lämpötila nousee yli 15 asteen.

T20 lämpötilaohjauksen kytkentä päälle/pois

Lämpötilaohjaus päälle

#66#nimi#1#

Lämpötilaohjaus pois

#66#nimi#0#