LA 4G WIFI KIT Käyttöohje

Kiitos että hankit LA 4G WIFI KIT -reitittimen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

1. Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: -30° C $--+60^{\circ}$ C
- Ilman suhteellinen kosteus: 5%--95%
- Taajuusalueet:
- LTE: B1/2/3/5/7/8/20/38/40
- LTE: B1/2/3/5/7/8/28/38/39/40/41(Valinnainen)
- Virtalähde: AC :100V~240V, 50Hz~60Hz

Ulostulo DC: 15V, 1000mA

Mitat:252mm*112mm*58mm(Ulkoyksikkö)
105mm* 95mm*20mm (Sisäyksikkö)

● Suojausluokka IP66

• Tiedonsiirtonopeudet lähetys ja lataus: LTE(Cat 4) 150Mbps/download;50Mbps/uplink

2. Liitännät ja merkkivalot

2.1 Liitännät

2.11 Reitittimen ulkoyksikön liitännät





2.2 Merkkivalot

2.21 Ulkoyksikön merkkivalot

Merkkivalo	Tila	Kuvaus		
RF	Mikään valo ei pala	Ei signaalia (Signaalin tila voidaan katsoa myös laitteen asetuksista)		
	1 valo	Heikko signaali		
	2 valoa	Kohtalainen signaali		
	3 valoa	Hyvä signaali		
	4 valoa	Erittäin hyvä signaali		
SYS	Pois	Ei virransyöttöä laitteelle		
	Päällä	Virransyöttö on päällä		
SIM	Pois	Ei SIM-korttia tai SIM-korttia ei voida lukea		
	Päällä	SIM-kortti asennettu		
ETH	Pois	Ei yhteyttä tietokoneeseen		
	Päällä	Yhteys tietokoneeseen muodostettu		
RUN	Pois	Laite ei ole päällä		
	Päällä	Laite on päällä		

2.22 Sisäyksikön merkkivalot

ch 01	(lo	11	Ø	F	ŗ	
0 0	0	0	0	0	0	
Merkkivalo	Tila	Kuvaus	(vasemn	ıalta oike	alle)	
	Pois	Ei virransyöttöä, laite on pois päältä				
VIKIA	Päällä	Virransyöttö kytketty, laite on päällä				
	Pois	Ei signaa katsoa m	lia (Signa yös laittee	alin tila vo n asetuksi	oidaan ista)	
Signaali	Punainen	Heikko signaali				
	Keltainen	Kohtalair	ien signaa	ıli		
	Vihreä	Hyvä sigi	naali			

W/LAN	Pois	WiFi pois päältä		
WLAN	Vilkkuu	WiFi päällä ja liikennöi		
	Pois	Ei tiedonsiirtoa ulkoyksikköön		
DATA	Päällä	Tiedonsiirto ulkoyksikköön toimii		
WAN	Pois	Ei yhteyttä ulkoyksikköön		
	Päällä	Yhteys ulkoyksikköön muodostettu		
LAN1/	Pois	Ei yhteyttä tietokoneeseen		
LAN2 Päällä Yhteys tietokoneeseen muodostett				

3. Asennus

3.1 Aseta SIM-kortti oikein päin ulkoyksikön pohjassa olevaan sille

tarkoitettuun aukkoon kuvan osittamalla tavalla:



3.2 Yhdistä sisä- ja ulkoyksikkö vähintään CAT5e-luokan kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Kytke kaapeli ulkoyksikön POE-porttiin ja sisäyksikön WAN-porttiin.



3.3 Sijoita ulkoyksikkö avoimeen tilaan, etupaneeli kohti matkapuhelinverkon tukiasemaa. Kiinnitä ulkoyksikkö tukevasti.

3.4	Kytke	virtalaite.	Laite	käynnistyy,	tämä	voi	kestää	noin	1-2
	minuut	tia							

Huomio:

- 1) Älä aseta SIM-korttia laitteen ollessa päällä.
- 2) Käytä vain laitteen mukana tullutta verkkolaitetta.

4. Asetusten pikaohje

Voit liittää tietokoneesi reitittimeen ethernetin tai WIFIn avulla. Laite tukee Windows XP, Windows 7/8/10, MAC OS,

Linux, Android -käyttöjärjestelmiä.

verkon tiedot (SSID ja WIFI salasana) lukevat sisäyksikössä olevassa tarrassa. Huolimatta liityntätavasta, käytä "hae IP-osoite automaattisesti" -asetusta.

Kohta 1:

Kirjoita internetselaimen osoiteriville laitteen ip-osoite 192.168.0.1 ja paina ENTER. Laitteen asetussivu aukeaa:

	BUNKTRE STATUS			
Systan Statux 🔻	Repairs Time	3 min	trarace Load	0.34 0.35 0.15
Sunning Information	summer contract.		and age of the	
Attached Devices	BOBILE NETBORK			
Traffic Statistics	Dial Hode:	Automatic dialing	Hode Status:	Connected Disconnect
Version Information	Metwork Mode:	45	Signal Quality:	4
MIDILE PERFORE SCALOS	Signal Strength:	-55	CS Status:	Registered, the local network
Bevice Settings 🔹 🕨	PLAN:	46000 / China Mobile	PS/EPS Status:	Registered, the local network
se +	SIN/USIN CARD			
Firenall > Banagement >	SIM/WSIM:	Frenent	PIN Code:	No Need FIN
	PUK Code:	Ho Hand FUE		
	TAX			
	BAC:	CA: 84: 89:05:56:80	19:	10.242.139.166
	Subnet Bask:	255, 255, 255, 252	Gateray:	10.242.139.165
	Primary DES:	211. 143. 147. 120	Secondary BHS:	112.5.230.54
	RuPackets:	3794	RzBytes:	1887425
	TzPackets:	3175	TzBytes:	817748
	Bemote Management Time:			
	LAN			
	BAC:	00:03:7F:13:26:4F	19:	192.168.0.1
	Gaterar:	255.255.255.0	DHCP Server:	Enabled

Kohta 2:

- ♦ Jos laite tunnistaa mobiilioperaattorin APN:n automaattisesti ja on muodostanut yhteyden internetiin, sinun ei tarvitse lisätä tai muokata APN-asetuksia.
- Jos laite ei tunnista mobiilioperaattorin asetuksia automaattisesti, syötä APN-asetukset käsin: Valitse Device Settings -> WAN Settings ->APN ja syötä APN-asetukset. Jos APN-asetukset eivät ole oikein, laite ei yhdisty internetiin.

Edit(Add) APH Profile		Turned-off
Profile Name:		
APN:		
User Name:		
Password:		
Authentication Type:	None 🔻	
	Save	
	The second se	

5. Reitittimen asetukset

Älä muuta asetuksia jos laite toimii oikein. Jos muutat asetuksia ja laite ei enää toimi, paina sisäyksikössä olevaa RESET-painiketta yli 7 sekuntia jolloin laite palautuu oletusasetuksiin.

Päävalikko	Alavalikko	Asetukset		
System status	Home gateway informati on status Online termin al	Reitittimen tilatiedot, kuten käyttötunnit, LTE-verkko, SIM, WAN, LAN, WLAN -tiedot. Päätelaitteen tiedot, MAC, IP		
	status			
	Traffic Statistics	Liikennöintitiedot		
	Version info	Reitittimen käyttöjärjestelmän ja laitteiston versiotiedot		
	LTE info	Yksityiskohtaiset LTE-tiedot, mm. taajuus, solu, RSRP, SINR, RSRQ jne.		
Device Setting	WAN Setting	Verkon valinta: Auto, 4G ensisijainen, vain 4G, 3G ensisijainen, vain 3G, jne. APN-asetukset, IPV4 / IPV6: Aseta IP-protokolla. Oletuksena on IPV4 / IPV6 dual stack.		

		PIN, MTU, DNS -asetukset		
	WLAN	Kytke WiFi päälle/pois		
		päältä. Aseta langattoman		
	Setting	lähiverkon tunnust WiFi		
		SSID, salasana, salaus ja		
		kanava		
		DHCP: Aseta DHCP- ja IP. Jos DHCP		
		otetaan pois päältä, ei laite enää hae IP-		
	DHCP	osoitetta automaattisesti ja IP-osoite		
		pitää asettaa manuaalisesti.		
	IPV6 set	IPV6 osoitteen jakaminen, PNAT- toiminto.		
G) 4G	New message	Luo uusi SMS-viesti		
SMS	Inbox	Saapuneet		
function	Draft	Luonnokset		
	Sent	Lähetetyt		
	Filtoring	Porttien suodatus, IP-osoitteen		
Firowall	Pulos	suodatus, URL suodatus,		
Filewall	Kules	MAC sidonta		
	Speed limit	IP nopeuden rajoitus		
	System	Aseta käyttäjätunnus ja salasana, laitteen		
	setting	uudelleenkäynnistysasetukset ja käyttötunnit.		
	System log	Järjestemän loki		
	Reboot	Järjestelmän uudelleenkäynnistys		
System	System	Ohielmietenäivitus		
manage . ment	update	Onjennistoparvitys		
	Module	I TE-moduulin objelmistonäivitus		
	update	ETE-moduum onjennistopaivitys		
	Config	Paitittiman järjastalmässatustan näivitus		
	update	Kentumen jarjestennaasetusten palvitys		
	Restart	Laitteen uudelleenkäynnistys		
	device	Latteen uudeneenkäyiiiiistys		