

Astronominen kellokytkin



DTR Sarja



- Toiminta auringonnousun-ja laskun mukaan
- Automaattinen vaihto kesä/talviaikaan
- 24/7 ohjelmointi kaupungin nimen tai maantieteellisen koordinaatin mukaan
- 15 tai 32 ohjelmanumeroa ja sekunnin tarkkuus
- Modbus RS-485 -tiedonsiirto (DTR-20S/TS)
- Akun varaustason ilmaisin
- Näytön valaistus
- Salasanasuojaus
- Lomatila

DTR-PROG ohjelmisto ja DTR-IR PROG -moduuli

DTR PROG -ohjelmiston avulla kaikki parametrit voidaan asettaa helposti ja nopeasti tietokoneympäristössä. Kun ohjelma on ladattu DTR PROG muistitikkuun, niin ohjelma voidaan siirtää muistitikulta useisiin DTR-20 kellokytkimiin.

DTR-IR PROG -moduuli. Kun ohjelma on ladattu DTR-IR PROG -moduliin, niin ohjelma voidaan siirtää etäyhteydellä IR:llä (infrapuna) useisiin DTR-20M-kellokytkimiin.



Toiminta

Entes kellokytkimet on suunniteltu ohjaamaan valaistusta käyttäjän määrittäminä aikoina, auringonnousun tai auringonlaskun aikaan.



Käyttö

Astronomiset kellokytkimet tarjoavat sopivia ratkaisuja niin yritys- kuin yksityiskäyttöön esim: valaistukseen ohjaukseen, kastelujärjestelmien ohjaukseen ja moneen eri tarkoitukseen jossa tarvitaan tarkkaa ajastusta.

Astronomiset kellokytkimet



Valintataulukko

Koodi	Sähkönumero	Kieli	Tiedonsiirto	Vaihdettava akku	Suomenkielinen	24 tunnin ohjelmointi	Maantieteellisten Koordinaattien Ohjelmointi (Astronominen)	15 Ohjelmaa	32 Ohjelmaa	1 Relelähtö (16A)	2 Relelähtöä (16A)	85-265 VAC	190-260 VAC	Leveys 2 mod.
DTR-20	26 042 00	Suomenkielinen	PROG	●	●	●	●		●		●		●	●
DTR-20S	26 057 05		RS-485	●		●	●		●		●	●		●
DTR-20TS	26 057 06		RS-485	●		●	●		●	●		●		●
DTR-20M	26 057 07		IR			●	●		●		●		●	●

Ohjelma moduulit

DTR-PROG 26 042 05

DTR-IR-PROG 26 057 08

DTR-20: Astronominen kellokytkin (Esiohjelmoituna 32 Suomen paikkakuntaa)



DTR-20M: Astronominen kellokytkin (IR ohjelmointi)



DRT-PROG MUISTIKORTTI + TELAKKA

Snro: 26 042 05

Muistikortille voidaan tallentaa valmis ohjelma DTR-20 kellosta ja siirtää muistikortin avulla helposti muille DTR-20 kelloille. Vaihtoehtoisesti voit käyttää PC-ohjelmaa, jolla teet halutun ohjelman ja siirrät sen muistikortille.



Kun ohjelma on ladattu DTR-IR PROG -moduliin, nämä asetukset voidaan siirtää etäyhteydellä IR:llä (infrapuna) useisiin DTR-20M-kellokytkimiin.

