

BEAM 1-P

IP20



0.1m






KOHDEVALAISIN 1-VAIHEKISKOIHIN | SPOTLIGHT FÖR 1-FASSKENOR | SPOTLIGHT FOR 1-CIRCUIT TRACKS

ADAPTER GB 67

U 250V, I 6A
Suojausluokka I
Vetolujuus 100 N
Taivutusmomentti maks. 2,5Nm

U 250V, I 6A
Skyddsklass I
Draghållfasthet 100 N
Böjmoment max. 2,5 Nm

U 250V, I 6A
Class I
Pull strength 100 N
Bending moment max. 2,5 Nm



LED GU10 PAR16 max 7W
Led-lamppu ei sisälly pakkaukseen.
Led ljuskälla medföljer ej.
Lamp not included.

FI

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan syöttötäjänitettä ja taajuutta joka on merkity valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

SE

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av stömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finns tillgänglig vid installation eller framtida service.

EN

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

BEAM 3-PIP20 0.1m 

KOHDEVALAISIN 3-VAIHEKISKOIHIN | SPOTLIGHT FÖR 3-FASSKENOR | SPOTLIGHT FOR 3-CIRCUIT TRACKS

MULTIADAPTER GA 69

U 250V, I 6A

Suojausluokka I

Vetolaujuus 50 N

Taivutusmomentti maks. 2,5Nm

U 250V, I 6A

Skyddsklass I

Draghållfasthet 50 N




Böjmoment max. 2,5 Nm

U 250V, I 6A

Class I

Pull strength 50 N

Bending moment max. 2,5 Nm



Vaiheet (1, 2 tai 3) voidaan valita ennen virran ottolaitteen kiinnitystä kiskoon tai kiinnitettyä.

Fasen (1,2 eller 3) kan väljas före kopplingen i skenan eller därefter.

Choose the phase (1,2 or 3) before fastening into the track or afterwards.

Virranottolaitteen kiinnitys kiskoon.



Koppling av adaptern i skenan.

Fastening of the adapter.

Virranottolaitteen irrotus kiskosta.

Lösgörande av adaptern från skenan.

Removing the adapter.



LED GU10 PAR16 max 7W
Led-lamppu ei sisälly pakkaukseen.
Led ljuskälla medföljer ej.
Lamp not included.

FI

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan syöttötäjännettä ja taajuutta joka on merkity valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

SE

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av stömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

EN

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.