

FLOODY


IP65 / IP44




LED-HEITIN | LED- STRÅLKASTARE | LED PROJEKTOR | LED FLOODLIGHT

220-240 V – 50/60 Hz


10 W: 4510246




PIR 10 W: 4510249




20 W: 4510247





PIR 20 W: 4510250



30 W: 4510248



PIR 30 W: 4510251

PIR-liiketunnistimen säädöt
PIR rörelsedetektor ställningar
PIR-liikumisanduri seadistamine
PIR motion sensor adjustments

- Tunnistussäde/ Detektionsvinkel
Tuvastusvahemik/ Detection range:
180°
- TIME:
min. 10 sec ±3 sec,
max 8 min. ±2 min
- LUX: 3 - 2000 lux

FI:

Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Liitäntäjohto ei voi vaihtaa eikä korjata. Mikäli johto vaurioituu, on valaisin hävitettävä ja toimitettava keräyspisteeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Valonheittimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu.

SE:

Bryt av strömmen före installation eller service. Underhåll får enbart utföras av kvalificerad elektriker. Denna monteringsanvisning skall sparas och finnas tillgänglig vid installation och framtida service. Anslutningsledningen kan inte bytas eller repareras. Om ledningen skadas skall armaturen förstöras. Den skadade armaturen är problemavfall och skall föras till mottagningspunkt för problemavfall. Endast originaldelar får användas. Armaturens ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder.

EE:

Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Hooldust võib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusti ühendusjuhet ei või vahetada ega parandada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti utiliseerida. Kasutage vahetusel ainult originaalosi. Valgusti valgusallikat ei saa asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki.

EN:

Switch off the current before installation or service. The maintaining should be done only by a qualified electrician. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced: if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Use only original parts to substitute. The light source of this fixture cannot be replaced, please replace a whole new fixture if the light source is broken.

FLOODY IP65	VÄRI /FÄRG/VÄRV/COLOR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	M-ERÄ/FRP S/U	SNR0	KOODI/ CODE	E-NR	GTIN
FLOODY 700 IP65 10W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antrasiit/anthracite	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in led 10 W 4000 K 700 lm 50 000 h	1/10	4510246	A5LFDA	7763235	6435200216700
FLOODY 1400 IP65 20W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antrasiit/anthracite	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in led 20 W 4000 K 1400 lm 50 000 h	1/10	4510247	A5LFDB	7763237	6435200216724
FLOODY 2100 IP65 30W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antrasiit/anthracite	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in led 30 W 4000 K 2100 lm 50 000 h	1/6	4510248	A5LFDC	7763239	6435200216748
FLOODY PIR IP44	VÄRI /FÄRG/VÄRV/COLOR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	M-ERÄ/FRP S/U	SNR0	KOODI/ CODE	E-NR	GTIN
FLOODY 700 PIR IP44 10W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antrasiit/anthracite	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in led 10 W 4000 K 700 lm 50 000 h	1/10	4510249	A5LFDD	7763241	6435200216762
FLOODY 1400 PIR IP44 10W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antrasiit/anthracite	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in led 20 W 4000 K 1400 lm 50 000 h	1/10	4510250	A5LFDE	7763243	6435200216786
FLOODY 2100 PIR IP44 10W/840 ANT	antrasiitti/antracit/antrasiit/anthracite	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in led 30 W 4000 K 2000 lm 50 000 h	1/6	4510251	A5LDFD	7763245	6435200216809

AIRAM

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer:
Airam Electric Oy Ab, PL 175, FI-04201 Kerava, www.airam.fi

23052016