EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide
FI: Asennusohje


LUZENSE

LOLITE SQUARE


220-240V 50/60 Hz LED 4W IP55

EN: MOUNTING
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: ASENNUS


1




2




3



4




EN: MEASUREMENTS
NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT



OBS!

EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.

Unilamp Norden AS - Industriveien 11. 1481 Hagan **- Norway**

www.unilamp.no