



INSTALLATION

Product Description

A maintained or a non-maintained emergency or exit luminaire (depending of the luminaire version).

Usage targets

Buildings and other locations where emergency lighting is required by local authorities.

Points to note

- This product may only be installed or maintained by a qualified electrician.
- Only original spare parts may be used for this product.
- Any modifications to this product without a written consent from the manufacturer are prohibited.
- This product may only be used for purposes specified by the manufacturer.

Electrical and mechanical installation

The luminaire is suitable for surface mounting in ceilings or walls. It may be fitted directly to the ceiling without a safety distance.

Mounting: (The images can be found on page 5-6.)

- In case of a self-contained luminaire, mark the commissioning date on the sticker attached to the luminaire battery.
- In case of an addressable luminaire (product code TW... K), set the address and/or the Local Controller function for the luminaire. For more information see chapter "About the installation of addressable luminaires".
- Strip off 12 mm of the supply cable's (1,5 mm² - 2,5 mm²) wire coating.
- Image 1:** Locate the pre-thinned areas for the supply cable holes (either on the back plate or on either end of the luminaire).
- Image 2:** Puncture a hole in selected supply cable hole(s) with a flat headed screw driver, and pry the hole open with needle nose pliers. If necessary, clean the edges of the hole carefully with a knife.
- Image 3:** Cut or puncture a hole in the rubber seal. The hole should be slightly smaller than the diameter of the supply cable. Pull the supply cable through the rubber seal, and push the rubber seal into the supply cable hole created in the previous steps.
- Image 4:** To attach the luminaire back plate, drill holes in the selected pre-thinned areas, and screw the back plate in place with preferably 2 screws (use max. 3 screws).
- Image 5:** Connect the supply cable to the connector on the back plate according to the markings on the connector. If you need to remove the cable, push the connector down with a flat headed screw driver, and pull the cable out. The connector has additional slots for power out cable.
- Image 6:** Connect the power cable from the luminaire to the connector on the back plate. Attach the luminaire to the back plate by simply pressing it carefully in its place until you hear a click
- Attach the sticker indicating the luminaire classification on the outer surface of the luminaire, according to the instructions included in the delivery.

TWT82B2/3:

The luminaire can be connected, depending on the model, as maintained, light-switch-controlled, or non-maintained as follows:

- Maintained:** Connect the line supply to L and connect the L and L1 together.

2. Maintained luminaire which can be controlled by light switch: Connect the continuous line supply to L and the supply from the light switch to L1. With this connection the luminaire can be switched on/off by the light switch in normal mode. When the continuous supply fails, the light turns on regardless of the position of the light switch.

- Non-maintained:** Connect the continuous supply to L and leave the L1 open.

Note! As a default the luminaire is fitted with a wire between the L and L1. This wire must be removed if the luminaire is connected as described in options 2. or 3.

Connectors marked "T" are provided for external test switch. The switch must be of opening type and self-resetting. The switch must be insulated and rated for 230V mains voltage.

To open the luminaire: (The images can be found on page 6.)

- Image 7:** Remove the diffuser by prying the clamps open carefully with a screw driver
- Image 8:** Open the luminaire by prying the clamps open carefully with a screw driver. If the luminaire has a reflector, be careful not to touch it with your bare hands.
- Image 9:** Detach the luminaire from the back plate by opening the plastic clamps.

ASENNUS

Tuotekuvaus

Ajotain toimiva tai jatkuvatoimin turva- tai opastevalaisin (mallista riippuen).

Käyttökohteet

Rakennukset ja muut kohteet, joihin viranomainen vaatii turvavalaituksien.

Yleistä huomioitavaa

- Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoisen henkilö.
- Tuoteeseen saa vahittää vain alkuperäisiä varaosia.
- Tuotteen vaatimusten mukaisuuden säilyttämiseksi tuotetta ei saa muuttaa millään lailla ilman valmistajan antamia kirjallista lupauksia.
- Tuotetta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoitukseissa.

Sähköinen ja mekaaninen asennus

Valaisin on tarkoitettu asennetavaksi pinta-asennuksena kattoon tai seinään. Valaisimaa saatetaan suoraan kattoon ilman minimitäytystä.

Asennus: (Kuvat löytyvät sivulta 5-6.)

- Mikäli valaisin on yksikkövalaisin, merkitse käytönottopäivämäärä valaisimen akkuun kiinnitettyyn tarraan.
- Mikäli valaisin on osoiteellisen järjestelmän valaisin (tuotekoodi TW... K), aseta valaisimelle osoite ja/tai Tilavaihtoiminto. Lisätietoja löydät kappaleesta "Osoiteellisen valaisimen asentamisesta".
- Kuori syöttökaapelini (1,5 mm²-2,5 mm²) johtimet 12 mm matkalta.
- Kuva 1:** Paikanna kaapelini läpivientiä varten ohennetut kohdat (valaisimien molemmissa päädyissä ja valaisimien taustalevyssä)
- Kuva 2:** Puhkaise reikää tai reiät valitsemusi läpivientireitit ruuvimeissellillä, ja väänän läpivientireikää auki kärkipihdeillä. Mikäli tarpeen, siisti reiän reunat varovasti veitsellä.
- Kuva 3:** Leikkaa tai reiät läpivientikumiin reikää. Reiän tulisi olla hieman pienempi kuin virtakaapelin paksuus. Vedä virtakaapeli läpivientikumiin läpi. Vedä virtakaapeli tekemäsi läpivientireitän läpi ja paina tiiviste paikalleen.
- Kuva 4:** Kiinnitä läpivientireitit ruuvimaisempiin liittimiin merkintöjen mukaisesti. Mikäli sinut pitää irrottaa kaapeli liittimestä, paina liittintä ohuella ruuvimeissellillä ja vedä kaapeli iiri. Liittimessä on paikat myös virranottokaapelille.
- Kuva 5:** Kiinnitä virtakaapeli taustalevyn liittimeen. Kiinnitä valaisimen virtakaapeli taustalevyn liittimeen. Kiinnitä valaisin taustalevyn painamalla se varovasti paikalleen, kunnes kuulet naksahduksia.
- Kuva 6:** Kiinnitä valaisimen luoktusta ilmaiseva tarra mukana tulevien ohjeiden mukaisesti valaisimen ulkopinnalle.

TWT82B2/3:

Valaisin voidaan kytkää, mihillä riippuen, joko jatkuvatoimiseksi, valokytkimellä ohjattuksi tai ajotain toimivaksi.

Kytkeytävaihtoehdot ovat seuraavat:

- Jatkuvatoimin:** Kytkeytää jatkova vaihe liittimeen L ja oikosuljettaan liittimet L ja L1.
- Valokytkimellä ohjattu:** Kytkeytää jatkova vaihe liittimeen L ja valokytkimellä tuleva vaihe liittimeen L1. Tällöin valaisin palaa normaalikäytössä valokytkimen ohjaamaan. Katkon aikana valaisin syttyy valokytkimen asennosta riippumatta.
- Ajotain toimiva:** Kytkeytää jatkova vaihe liittimeen L ja jätetään L1 kytkevästä.

Huom! Tehtaalla on valaisimineen asennettu oikosulkulenki kohdan 1. mukaan, joten se pitää poistaa kytkeytäessä valaisin kohdan 2. tai 3. mukaan toimivaksi.

Tällä merkityihin liittimiin voidaan kytkeä ulkopuolin testauspaineikke. Painikkeen tulee olla avautuva tyypillä ja itsestään palautuva. Painikkeen pitää olla 230 V verkkojännitteelle hyväksytty, koska painikkeella ohjataan verkkojännitettä.

Valaisimen avaaminen: (Kuvat löytyvät sivulta 6.)

- Kuva 7:** Irrota valaisimen kupu vääräntäällä muovikiinnikeet varovasti auki ruuvimeissellä.
- Kuva 8:** Avaa valaisin vääräntäällä muovikiinneet auki varovasti ruuvimeissellä. Mikäli valaisimen sisällä on heijastin, älä koske siihen paljain käsin.
- Kuva 9:** Irrota valaisin taustalevystä vapauttamalla muovikiinnikeet.

INSTALLATION

Produktbeskrivning

En nödbelysnings- eller utrymningsarmatur med beredskapsdrift eller permanentdrift (beroende på armaturtypen).

Användningsobjekt

Byggnader och andra objekt där nödbelysning krävas enligt de lokala myndigheterna.

Observera följande

- Endast en fackman i elbranschen får installera och underhålla produkten.
- Endast originalreservdelar får användas för produkten.
- För att produkten skall överensstämma med kraven får den inte ändras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.
- Produkten får endast användas för de åndamål tillverkaren anger.

Elektrisk och mekanisk installation

Armaturen monteras infäld i taket. Den kan monteras direkt i taket eller vägget utan säkerhetsavstånd.

Ytinställning: (Bildningar finns på sidan 5-6).

- Om det handlar om en enhetsarmatur, fyll in kommissioneringsdatum i dekalen som finns på batterien av armaturen.
- Om det handlar om en armatur med central övervakning (typen TW... K), ställ in armaturens adress och/eller Lokalvaktfunktion. Ytterligare information finns i avsnitt "Om installationen av en armatur med central övervakning".
- Skala 12 mm av kabelin (1,5 mm² - 2,5 mm²) överdrag.
- Bild 1:** Lokalisera i förhand tunnade plats för att genomdra gaveln (i båda ända av armaturen och i armaturens bakgrundsskärmen)
- Bild 2:** Bryt et hål eller flera hål i nödvändiga i förhand avtunnade genomdragplats(er) med en skruvmejsel och vänd hålet öppet med hjälp av tång. Om det behövs, snygga hålets kanter försiktigt med en kniv.
- Bild 3:** skära eller göra ett hål i gummiproppan. Hålet borde vara en aning mindre än strömkabelns tjocklek. Dra strömkabeln genom gummipropen och tryck proppen i sin plats.
- Bild 4:** Fört att fästa bakgrundsskärmen, borra hål i passande i förhand avtunnade genomföringshål för skruvarna och skruv bakgrundsskärmen fast på sin plats, helst med två (högst med tre) skruvar.
- Bild 5:** Fäst strömkabeln i bakgrundsskärmen enligt de märkningarna i anslutningen. Om det behövs att losgöra kabeln av anslutningen, tryck i anslutningen med en liten skruvmejsel och dra av kabeln. I anslutningen finns det också platser för strömuttagningskabeln.
- Bild 6:** Fäst armaturen på bakgrundsskärmen med att trycka den försiktigt på sitt plats, tills du hör en klick.
- Fäst dekalen som visar armaturens klassificering på utsidan av armaturen enligt anvisningen som ingår i leveransen.

TWT82B2/3:

Armaturen kann kopplas, beroende på modellen, med permanentdrift, som styrs av en belysningsströmbrytare, eller med beredskapsdrift. Kopplingsalternativen är följande:

- Med permanentdrift:** En kontinuerlig fas kopplas till kopplingsstycke L och kopplingsstycken L och L1 kortslus.

- Styr s belysningsströmbrytare:** En kontinuerlig fas kopplas till kopplingsstycke L och en fas från belysningsströmbrytaren till kopplingsstycke L1. Under normal användning styrs belysningsströmbrytaren när armaturen lyser. Under avbrott tänds armaturen oberoende av belysningsströmbrytarens position.

- Med beredskapsdrift:** En kontinuerlig fas kopplas till kopplingsstycke L, och kopplingsstycke L1 kopplas inte alls.

Obs! Redan på fabriken har en kortslutningslänk installerats enligt punkt 1, och den måste avgångas när man kopplar armaturen enligt punkt 2 eller 3.

Kopplingsstycken märkta med T kan kopplas till en extern testknapp. Knappen måste vara av en typ som öppnas och som återställs av sig själv. Knappen måste också vara godkänd för användning vid 230 V näström, eftersom man leder näström med hjälp av knappen.

Att öppna armaturen: (Bildningar finns på sidan 6).

- Bild 7:** Losgör armaturens kåpa med att vrida plastfäster med en skruvmejsel.
- Bild 8:** Öppna armaturen med att vrida fäster öppet försiktigt med en skruvmejsel. Om det finns en reflex innanför armaturen, röra den inte med bara händer.
- Bild 9:** Losgör armaturen av bakgrundsskärmen med att frigöra plastfösterna.

About the installation of addressable luminaires

The addressable luminaires (product code TW... K) are compatible with Teknoware Tapsa Control central battery unit, Local Controller and Intelligent Controller.

- Each output circuit must have a separate neutral line.
- Neutral lines are not allowed to be connected together.
- The address must always be set prior to connecting the power supply to the luminaire.
- The luminaires are set as non-maintained at the factory.


To set the address:

1. Find the address module with a DIP switch inside the luminaire.
2. Check on your central battery unit for the maximum number of addresses (16 or 32). If the maximum number is 16, use the LO setting.
3. Set the address from 1 to 16 (LO) or 17 to 32 (HI) according to the instructions on the label of the address module.

The address can be chosen freely or according to the installation plan. However, care must be taken that each luminaire in the same circuit has a different address.

In the following example picture the luminaire is set to address 1 and to maintained mode. The black square in the example picture indicates the DIP switch, the DIP number 1 is set to position ON.


DIP 5 OFF: ADDRESSES 1-16 (1-16 LO)
DIP 5 ON: ADDRESSES 17-32 (17-32 HI)
DIP 6 OFF: MAINTAINED EMERGENCY LUMINAIRE
DIP 6 ON: NON-MAINTAINED EMERGENCY LUMINAIRE / LOCAL CONTROLLER MODE



LUMINAIRE CLASSIFICATION LABEL

According to the EN 60598-2-22 standard requirements, the emergency luminaires shall be classified and marked according to their construction as follows. A unique designation denoting the type, mode of operation, the facilities included and the rated duration of the luminaire shall be clearly affixed to the luminaire.

The designation consists of a rectangle divided the three or four segments each containing one or more positions. Relevant to the construction a position will obtain a letter or a figure, or a point if no indication has to be given. The shape of the emergency lighting luminaire designation is as follows:



The segments and positions have to be completed by letters and figures indicating the intended constructions.

a) First segment containing one position: TYPE (Marked already in the factory)

X self-contained
Z central supply

b) Second segment containing one position: MODE OF OPERATION:

0 non-maintained
1 maintained
2 combined non-maintained
3 combined maintained
4 compound non-maintained
5 compound maintained
6 satellite

c) Third segment containing four positions: FACILITIES. To be completed where appropriate at the time of installation.

A including test device
B including remote rest mode
C including inhibiting mode
D high-risk task-area luminaire
E with non replace lamp(s) and/or battery
F automatic test gear complying with IEC 61347-2-7 denoted EL-T
G internally illuminated safety sign.

d) Fourth segment containing three positions: FOR SELF-CONTAINED LUMINAIRES to indicate the minimum DURATION of the emergency mode expressed in minutes:

*10 10 min duration
*60 1h duration
120 2h duration
180 3h duration

Two examples of a marking given to elucidate a selection:



- A self-contained maintained luminaire including a remote rest mode and which is suitable for a high-risk task-area and having an emergency mode duration of 60 min.



- A central supplied maintained luminaire.

Osoitteellisen valaisimen asentamisesta

Osoiteelliset valaisimet (tutekoodi TW... K) ovat yhteensopivia Teknowaren Tapsa Control-, Tilavahti- ja Intelligent Controller -järjestelmien kanssa.

- Joka valaisinryhmälle pitää olla oma nollajohdin
- Nollajohdinta ei saa kytkää yhteen.
- Osoite lääteetä asetetaan ennen jännitteen kytkemistä.
- Valaisin on tehtaalla asetettu ajottain toimivaksi.


Aseta osoite seuraavasti:

1. Valaisimen sisällä on osoiteyksikkö jossa on DIP-kytkin.
2. Tarkasta keskuksesta, mikä on keskuksen maksimisoitemäärä (16 tai 32). Jos maksimi-osoitemäärä on 16, käytä LO-asetusta (=tehdasasetus).
3. Aseta osoite arvojen 1-16 (LO) tai 17-32 (HI) väliltä.

Osoite voidaan valita joko vapaasti tai sähkösuunnitelman mukaisesti. Samaan ryhmään tulevat valaisimet on aina asetettava eri osoitteille, jotta testausjärjestelmä toimisi oikein.

Allaolevassa esimerkkikuvalta valaisin on asetettu osoitteelle 1 ja jatkuvatoimiseksi. Esimerkkikuvaltaan DIP-kytkimessä musta neljä kuvattaa DIP-kytkintä, eli ensimmäinen DIP on asetettu ON-asentoon.

DIP 5 OFF: OSOITTEET 1-16 (1-16 LO)
DIP 5 ON: OSOITTEET 17-32 (17-32 HI)
DIP 6 OFF: JATKUVATOIMINEN TURVALAVALO
DIP 6 ON: AJOTTAIN TOIMIVA TURVALAVALO / TILAVAHTITOIMINTO



LUOKITUSTARRAN MERKITSEMIS- JA KÄYTTÖÖHJE

Standardi EN 60598-2-22 vaatii, että turvalaisimet täytyy luokitella toiminnan ja rakenteen mukaan. Tämän vuoksi valaisimeen on kiinnitettyvä aseenkuksen jälkeen näkyvään paikkaan neljällä ruudulla varustettu tarra.

Tarrassa olevat ruudut on täytettävä rakennetta ilmaiseville kirjaimilla ja numeroilla. Tarraa on merkityt tehtaalla lähiessä ensimmäiseen ruutuun onko se omilla akuilla toimiva valaisin vai keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisin.

*	*	*****	***
---	---	-------	-----

a) Ensimmäisessä ruudussa olevat ruudut merkinnät tarkoittavat TYYPIÄ (Merkitty tehtaalla valmiaksi):

X yksikkövalaisin (omilla akuilla toimiva valaisin)
Z keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisin

b) Toisessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat VALAISIMEN TOIMINTATAPAA:

0 ajottain toimiva turvalaisin
1 jatkuvatoiminen turvalaisin
2 ajottain toimiva yhdistelmälävalaisin
3 jatkuvatoiminen yhdistelmälävalaisin
4 ajottain toimiva yhdistelmäturvalaisin
5 jatkuvatoiminen yhdistelmäturvalaisin
6 oheisturvalaisin

c) Kolmannessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat VÄLINEISTÖÄ:

A testilaitteella varustettu valaisin
B kauko-ohjatulla lepotilatoiminolla varustettu valaisin
C estotiloinnilla varustettu valaisin
D riskialtti työalueen valaisin
E ei vahdetavalla lampulla ja/tai akulla
F IEC 61347-2-7 mukainen automaattinen testauslaitteisto
G sisäpuoleltä valaistu opastekilpi

d) Neljännessä ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat omilla akuilla varustettujen valaisinten toiminta-aikaa minuuteissa:

*10 10 min toiminta-aikaa
*60 1h toiminta-aikaa
120 2h toiminta-aikaa
180 3h toiminta-aikaa

Alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä:



• Yksikkövalaisin, joka on varustettu kauko-ohjatulla lepotilatoiminolla ja soveltuu riskialttiin työalueen valaisimeksi, 60 min toiminta-aikaa.



• Jatkuvatoiminen keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisin.

Om installationen av en armatur med central övervakning

Armaturen med central övervakning (typen TW... K) är avsedda för anslutning till Teknowares Tapsa Control nödbelysningscentral, Lokalvakt och Intelligent Controller -system.

- Varje belysningsgrupp måste ha sin egen 0-ledare
- 0-ledaren får inte kopplas ihop.
- Addressinställning bör föras innan spänningen är inkopplad.
- Armaturen är fabrikinställt med beredskapsdrift.


Inställ addressen på följande sätt:

1. På insidan av armaturen finns det en addressenhet med en DIP-brytare.
2. Kolla i nödbelysningscentralen vad som är dess maximum antal addresser (16 eller 32). Om maximum antal addresser är 16, använd LO-inställningen.
3. Inställ addressen mellan 1-16 (LO) eller 17-32 (HI).

Addressen kan väljas fritt eller enligt den elektriska planen. Armaturen som ska vara i samma grupp måste alltid inställas på olika addresser, därför att testningssystemet skulle fungera på riktig sätt.

På exempelbilden nedanför är armaturen inställt med addressen 1 och med permanentdrift. Den svarta rektangeln på DIP-brytaren i exempelbilden demonstrarer DIP-kopplingen, alltså den första DIP är i ställningen ON.

DIP 5 OFF: ADRESSEN 1-16 (1-16 LO)
DIP 5 ON: ADRESSEN 17-32 (17-32 HI)
DIP 6 OFF: NÖDBELYSNING MED PERMANENTDRIFT
DIP 6 ON: NÖDBELYSNING MED BEREDSKAPSDRIFT / LOKALVAKTFUNKTION



MÄRKNINGS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER FÖR KLASSIFIKATIONSDEKAL

Standarden EN 60598-2-22 kräver att säkerhetsbelysningsarmatur ska klassificeras enligt funktion och konstruktion. Därför måste efter installationen fastas en dekal utrustad med fyra rutor på ett synligt ställe på belysningsarmaturen.

Dekalens rutor ska fyllas i med bokstäver och siffror som beskriver konstruktionen. Redan på fabriken har man i dekalens första ruta märkt ut ifall belysningen fungerar med eget batteri eller om den mäter kopplats till ett centralbatterisystem. Rutorna har följande betydelse:



a) Beteckningarna i den första rutan betyder: TYP (Har redan utmärkts på fabriken)

X enhetsbelysnings (fungerar med eget batteri)
Z ska kopplas till ett centralbatterisystem

b) Beteckningarna i den andra rutan betyder: BELYSNINGENS FUNKTIONSSÄTT

0 nödbelysningsarmatur med beredskapsdrift
1 nödbelysningsarmatur med permanentdrift
2 kombinationsbelysningsarmatur med beredskapsdrift
3 kombinationsbelysningsarmatur med permanentdrift
4 kombinerad nödbelysningsarmatur med beredskapsdrift
5 kombinerad nödbelysningsarmatur med permanentdrift
6 perifer nödbelysningsarmatur

c) Beteckningarna i den tredje rutan betyder: APPARATUR

A belysningsarmatur utrustad med testanordning
B belysningsarmatur med fjärrstyrт vilolitstånd
C belysningsarmatur med spärrfunktion
D belysningsarmatur för riskfyllt arbetsutrymme
E innehåller inte utbytbar batterier och/eller lampa
F automatisk test som uppfyller kraven för IEC 61347-2-7
G genomlyst säkerhetsskylt

d) Beteckningarna i den fjärde rutan beskriver funktionstiden i minuter för belysningsarmatur som är utrustad med eget batteri.

*10 10 min funktionstid
*60 1 h funktionstid
120 2 h funktionstid
180 3 h funktionstid

Nedanför två exemplar på märkningar:



• En enhetsbelysningsarmatur, som är utrustad med ett fjärrstyrт vilolitstånd och som lämpar sig för en belysningsarmatur för ett riskfyllt arbetsutrymme, med 60 min operationstid.



• En nödbelysningsarmatur med permanentdrift som kopplats till et centralsystem.



MONITORING AND MAINTENANCE

Wireless monitoring

Self-contained Aalto Control luminaires (product code TW... A) include a wireless monitoring feature. A separate manual for further information is sent with the delivery of Aalto Control software. All Aalto Control luminaires have the Lumi Test self-testing feature as standard.

Self-testing

Self-contained Lumi Test luminaires (product code TW... M) include an internal self-testing procedure. The Lumi Test luminaires test their LED light output on emergency mode briefly once a day. The luminaires also test their full-time emergency mode duration twice a year. The indicator LEDs show the status of the luminaire. The following figure shows the function of the indicator LEDs.

Green LED	Red LED	
OFF	OFF	No supply
ON	OFF	OK
2Hz	OFF	Low energy storage
1Hz	ON	Light source fault
ON	1Hz	Battery/capacitor fault
ON	2Hz	Battery/capacitor disconnected
1Hz	1Hz	Battery/capacitor fault and light source fault
1Hz	OFF	Test in progress

1Hz = Slow blinking (once / second)

2Hz = Fast blinking (twice / second)

NOTE: The luminaires set as non-maintained will only be lit on DC supply or a signal from the Local Controller or the Intelligent Controller.

Testing

The operation of the luminaire shall be verified according to the requirements of the authorities.

The battery mode duration of the self-contained types can be tested by

- switching off the mains supply voltage
- using self-testing feature or
- using Aalto Control software.

Periodical checks and maintenance

The condition of the emergency lighting system shall be ensured by regular maintenance according to the regulations of local authorities.

The maintenance of the emergency lighting system is to be carried out according to the standard EN 50172.

- the indicators of the emergency lighting system must be visually inspected daily
- the emergency mode of each luminaire is tested monthly by switching the luminaire to battery feed
- once per year the full duration test of 1 h, or a separately determined longer time, is to be made by switching to battery feed
- all the tests and results shall be recorded in the logbook of the emergency lighting system and when asked it shall be presented to the authorities
- in addition we recommend a daily visual inspection of the maintained luminaires.

The life time of the battery is ca. 4 years and of the super capacitor ca. 10 years in normal conditions. The backup power source must be replaced when the luminaire is no longer working during the required duration of 1 or 3 hours.

TWT8251WH/WKH: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Removing from usage

The LED luminaires which are removed from usage are electronics waste and shall be disposed of according to the requirements of local laws and regulations.

VALVONTA JA HUOLTO

Langaton valvonta

Aalto Control -yksikkövalaisimet (tuotekoodi TW... A) on varustettu langaton valvonta -toiminnolla. Lisätietoja löytyy Aalto Control -ohjelmiston mukana toimitettavasta ohjeistuksesta. Kaikki Aalto Control -valaisimet on varustettu myös Lumi Test -itsetestauksella.

Isetestaus

Lumi Test -yksikkövalaisimet (tuotekoodi TW... M) on varustettu itsetestauksella. Nämä valaisimet testaavat ledien turvavalaisustöiden valuolostulon päättymistä. Lisäksi valaisimet tekevät toiminta-aika testin energialähteilleen kahdesti vuodessa. Seuraava kuva kertoo ne tilat, jotka valaisin indikaattorileideillään ilmoittaa.

Vihreä LED	Punainen LED	
OFF	OFF	Ei syöttöä
ON	OFF	Normaali tila
2Hz	OFF	Matala varauinstila
1Hz	ON	Valonlähteen vikatila
ON	1Hz	Akun/kondensaattorin vikatila
ON	2Hz	Akku/kondensaattori irti
1Hz	1Hz	Valolähteen ja akun/kondensaattorin vikatila
1Hz	OFF	Testi käynnissä

1Hz = Hidas vilkku (kerri sekunnissa)

2Hz = Nopea vilkku (kahdesti sekunnissa)

HUOMIO: Ajottain toimivaksi asetetut valaisimet sytyvät ainostaan DC syöttöllä tai Tilavahdin tai Intelligent Controller -valaisinohjausyksikön antamalla signaalilla.

Testaus

Valaisimen toiminta pitää todentaa viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Yksikkövalaisimen testaus tapahtuu

- kytkeyällä verkkovirran syöttö pois
- itsetestauksella tai
- käyttämällä Aalto Control -ohjelmaa.

Huolto ja kunnosspaito

Poistumisreitin merkitöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysymisen on varmistettava Sisäasianministeriön asetuksen 805/2005 mukaisesti säännöllisellä kunnossapidolla.

Pelastustain (29.4.2011/379) 12 §:n nojalla poistumisopasteiden ja valaistuksen tulee olla toimintakuntoisia ja asianmukaisesti huollettuja. Näistä huolehtiminen kuuluu rakennuksen omistajalle tai haltijalleyleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelmien osalta sekä huoneiston haltijalle hallinnassa olevien tilojen osalta.

Turvalaistusjärjestelmän huoltotoimenpiteet on tehtävä standardin EN 50172 mukaisesti.

- päivittäin tulee tarkastaa silmämääritäsesti turvalaistusjärjestelmien merkinantolaitteet niiden määritteiden mukaisesti
- joka kuukausi testataan poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä
- kerran vuodessa täytyy testata poistumisvalaistusjärjestelmän toiminta akkukäytöllä nimelliseksiksi ajan 1 h, tai erikseen määriteltyyn pidennettyyn toimintaajan verran
- suoritetut testit ja tarkastukset on merkittävä poistumisvalaistusjärjestelmän huoltokirjaan ja se on esitetävä viranomaisille pyydetäessä
- lisäksi suosittelemme, että päivittäin tarkistetaan silmämääritäsesti jatkuvatoimisiin valaisimiin toiminta.

Akun elinikä on noin 4 vuotta ja superkondensaattorin elinikä noin 10 vuotta normaaleissa olosuhteissa. Varavirtalähde pitää välttää, kun valaisin ei enää pala varavirtalähdekäytölle vaadittua 1 tai 3 tunnin toiminta-aikaa.

TWT8251WH/WKH: Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettava; kun valonlähde ei enää täytä sille asetettuja vaatimuksia, koko valaisin tulee vaihtaa.

Hävitäminen

Käytöstä poistetut LED-valaisimet hävitetään sähkö- ja elektroniikkaromuna paikallisten lakiens ja säädösten mukaisesti.

UNDERHÅLLSANVISNING

Trådlös övervakning

Aalto Control -enhetsarmaturer (produktkod TW... A) är försedda med en funktion för trådlös övervakning. Ytterligare information finns i de instruktioner som följer med Aalto Control -software. Alla Aalto Control -armaturer är försedda också med Lumi Test -självtestfunktion.

Självtest

Lumi Test -enhetsarmaturer (produktkod TW... M) är utrustade med självtestfunktion. Dessa armaturer testar dagligen lysdioidens ljusavgivning på nödbelysningsbruk. Dessutom utför armaturerna en fullständig drifttidstest på energikällorna två gånger om året. Följande bild visar de lägen som en armatur visar med sina indikations-LED:s:

Grön LED	Röd LED	
OFF	OFF	Ingen matning
ON	OFF	OK
2Hz	OFF	Låg laddningsnivå
1Hz	ON	Fel tillstånd på ljuskällan
ON	1Hz	Fel tillstånd på batteriet/kondensatoren
ON	2Hz	Batteriet/kondensatoren urkopplad
1Hz	1Hz	Fel tillstånd på ljuskällan och på batteriet/kondensatoren
1Hz	OFF	Test i gång

1Hz = Blinkar långsamt (en gång / sekund)

2Hz = Blinkar snabbt (2 Hz, två gånger / sekund)

OBSERVERA FÖLJANDE: Armaturer som är fabrikinställda med beredskapsdrift tändas endast på DC-matning eller på en signal som ges av Lokalkakt eller Intelligent Controller.

Testning

Operationen av armaturen måste verifieras enligt myndigheternas krav.

Testning av enhetsarmaturer förs med

- att avkoppla nätsröm, eller
- självtest eller
- att använda Aalto Control -software

Underhåll och service

Enligt Inrikesministeriets förordning Nr 805/2005 märknings och belysnings av utrymningsvägarna skall hållas i funktionsduglig skick med regelbundet underhåll. Enligt den Finska Räddningslag (29.4.2011/379) 12 §:a ska skyltar och belysningar som anger utrymningsvägar vara funktionsdugliga samt underhållas och inspekteras på behörigt sätt. Om detta svarar ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare för egen del i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning.

Underhållsätger för nödbelysningsystem ska utföras Enligt standarden EN 50172.

- nödbelysningsystemets utrymningsskyltar skall kontrolleras okulärt dagligen för korrekt funktion
- nödbelysningsystemets funktion vid batteridrift ska provas varje månad
- nödbelysningssystemet ska provas en gång per år vid batteridrift under den nominella drifttiden på 1 h eller för fastställd längre drifttid
- utförd provning och utförda kontroller ska antecknas i serviceboken för nödbelysningsystemet och uppvisas för myndigheterna på begäran
- vi också rekommenderar att funktionen av armaturerna med permanent drift ska kontrolleras dagligen.

Batteriets livslängd är cirka 4 år och superkondensatorerna cirka 10 år vid normala förhållanden. Reservströmkällan ska bytas när armaturen inte lyser under den drifttid på 1 h, eller den fastställda längre drifttid, som krävs vid batteridrift.

TWT8251WH/WKH: Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd hela armaturen skall bytas ut.

Avfallshantering


De utstrangerade LED-belysningsarmaturer återvändas som elektronikskräp enligt de lokala lag och bestämmelsen.

TECHNICAL DATA / TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA

Casing/Kotelointi/ Kapsling	IP44	IP44	IP44
Applicable European directives and standards Noudatetut EU-direktiivit ja -standardit Iakttagna EU-direktiv och -standarder	2004/108/EC, EMC directive 2006/95/EC, LVD directive EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN1838 NOTE: LVD directive applies only to luminaires using 230 V supply voltage.	2004/108/EC, EMC direktivi 2006/95/EC, LVD-direktiv EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN1838 HUOM: LVD-direktiivi koskee vain valaisimia joilla on 230 V syöttöjännite	2004/108/EC, EMC direktiv 2006/95/EC, LVD-direktiv EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN1838 OBS: LVD-direktivet gäller endast för armaturer som fungerar med 230 V matningsspänningen.

LUMINAIRE TYPES / VALAISINMALLIT / BELYSNINGSMÄRKTYP

Product code/ Tuotekoodi/ Produktkod	Supply voltage/ Liitääntäjännite/ Anslutningsspänning	Input power/ Ottoteho/ Mottagen effekt	Nominal luminous flux/ Nimellisvalovirta/ Nominal ljuströms	Insulation class/ Suojausluokka/ Skyddsklass	Self-contained/ Yksikkövalaisin/ Enhetsarmatur	Centrally supplied/ Keskusjärjestelmä/ Central system	Tapsa Control	Aalto Control	Lumi Test	Escap	Maintained / Non-maintained
TWT8222	24 V 50/60 Hz AC, DC	9 VA / 11 W	220 lm	2	-	X	-	-	-	-	
TWT8224	24 V 50/60 Hz AC, DC	26 VA / 18 W	650 lm	2	-	X	-	-	-	-	Non-maintained
TWT8251WH	220-240 V 50/60 Hz AC, DC	16 VA / 14 W	820 lm	2	-	X	-	-	-	-	Non-maintained
TWT8251WKH	220-240 V 50/60 Hz AC, DC	17 VA / 15 W	820 lm	2	-	X	X	-	-	-	Non-maintained
TWT8281	220-240 V 50/60 Hz AC, DC	12 VA / 9 W	245 lm	2	-	X	-	-	-	-	
TWT8281K	220-240 V 50/60 Hz AC, DC	11 VA / 8 W	245 lm	2	-	X	X	-	-	-	
TWT8284	220-240 V 50/60 Hz AC, DC	22 VA / 18 W	740 lm	2	-	X	-	-	-	-	Non-maintained
TWT8284K	220-240 V 50/60 Hz AC, DC	22 VA / 18 W	740 lm	2	-	X	X	-	-	-	Non-maintained
TWT8282	220-240 V 50/60 Hz AC	18 VA	70 lm	2	1 h	-	-	-	-	-	
TWT8283	220-240 V 50/60 Hz AC	19 VA	70 lm	2	3 h	-	-	-	-	-	




The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than X m is not expected:
Valaisin tulee sijoittaa niin, ettei kenenkään näkö altistu pitkäaikaisesti valaisimen suoralle alla mainitulta etäisyyskäytä tai läheempää:
Armaturen skall placeras på ett avstånd på minst X meter för att undvika bländrisk:

- TWT8251WKH: X = 0,7 m

MECHANICAL DIMENSIONS / MEKAANiset MITAT / MEKANISKA MÅTT- (mm)

TWT82





INSTALLATION IMAGES / ASENNUSKUVAT / INSTALLATIONSAVbildningar


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



8.



9.

